



- 1 Bevestig bovenkabel aan beide zuilen.
- 2 Breng het net op de juiste spanning en kijk of de nethoogte juist is.
- 3 Schuif het net over de bovenkabel precies boven de speelveldbelijning.
- 4 Breng de antennehoes en antenne aan. Hierdoor is goed zichtbaar of bij het afspannen het net goed hang t.o.v. de belijning.
- 5 Zet het net met het middelste touw vast aan beide zuilen (dit gaat het best met 2 personen).
- 6 Span vervolgens de bovenste en onderste touwen. Deze kunnen vastgezet worden om de zuil of aan de ogen van het volleybal schuifstuk dat in de zuil zit.

